

## Inkoppling av viktindikator E2075



### J2 9p D-sub Lastgivarkontakt (sladdmonterad)

1. + Signal grön
2. - Signal gul
- 3.
4. + Sense rosa
5. + Excitation brun
- 6.
- 7.
8. - Sense grå
9. - Excitation vit

Jordflätan ansluts till Dsub-höljet.

### J5 Skruvplint för lastgivare (inuti lådan)

1. +EXCITATION brun
2. +SENSE rosa
3. +SIGNAL grön
4. GND jordfläta
5. -SIGNAL gul
6. -SENSE grå
7. -EXCITATION vit

### 9p D-sub RS232 Interfacekontakt

- 1.
2. TXD
3. RXD
- 4.
5. GND
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.

För mer information om kontaktarna, se sid 6 och 8 i B02490S Handhavande för E2075.

### OBS!

Färgerna är Unisystems standard och kan avvika