

**Inkoppling:**

Instrument	+TD(TX)	-TD(TX)	Shield	
25p D-sub U127 male	5	14	17	
15p D-sub U127 fem	6	5	4	
UBI 201 "uart3:" 25p D-sub male	13	18	1	14 ————— 25

**Inställning:**

Kommunikationsparametrar hos UBI 201: 2400 bps, 7 bitar, ingen paritet, 1 stoppbit.

Kommunikationsparametrar hos U127: 2400 bps, 8 bitar, ingen paritet, 1 stoppbit. (Cs 7:1). Se B01030

Teckensträng från U127 (ASCII): Starttecken "+", sluttecken "CR" (ASCII 0C hex), däremellan fem siffror vikt, varav två decimaler. Protokoll: (Cs 13:4 alt Cs 6:4). Obs Endast en port får sättas till 4.

Medelvärdesbildning görs av printer.

**Program: UBI Kartong ver 1.01.**

Programmet levereras med UBI printern. Det används för programmering av register och etikettlayout och körs på PC under Microsoft® Windows™.

Mellan PC och printerns "uart1:" port används medlevererad RS232 kabel (9p - 25p).

Inställningar i valet "PRINTER":

Vågtyp: U127 2 dec.

Automatik: AV

Antal decimaler: 2

För övriga funktioner hänvisas till: UBI Kartong Registerstödsmanual.

Artikelregister samt layout lagras i (laddas till) printer.

Bugg: "é" går ej att skriva ut, förslagsvis används vanligt "e" + "".

**Etikettlayout:**

Skapas i valet Layout. Sparas som fil.

**Kundspecifikt Kartong:**

SM-Inredning skall ha DUN kod vid valen streckkodstyp och streckkods innehåll i Layout.

**Fält i artikelregister:**

Artikelnummer	nn	nn = kortnummer, 0 till 99. (Vissa äldre EAN tillstånd tillåter 3 siffror dvs 0 - 999.)
Fullständigt artikelnummer	xxxxnn	xxxx är leverantörsnummervärdet i variabelmåttnoden. (4 sista av 6). nn enligt ovan men 00 - 99. (Äldre, 000 - 999.)
EAN nummer	nn	Enligt ovan 00 - 99 (000 - 999.)
Artikelbenämning 1	ABC	Benämning. (Stora bokstäver för SM inredning.)
Etikettlayout	DEF	Val av layoutfilen, som skall användas.

Välj layouter för Sub-total och Grand-total i valet Printer inställningar samt EAN koder.

**UBI skrivare med programmet Printerpoll för SM-inredning.**

Används med Telxon PTC960, handdator och streckkodsläsare, för att skriva ut och summera vikter på streckkoder enligt Kartong ovan, tex mindre paket på pallar.

Programmet UBI PC Etikett Posten 3.0A används för att skapa och ladda ner register till skrivaren.

För att komma in i programmet krävs lösenord: 184142.

Adressregister skall användas.

Det fullständiga artikelnumret (6 siffror) matas in på Adress.

Artikelbenämning matas in på rad 5.

Om fast vikt önskas i stället för streckkodens, matas den in på rad 4.

Kommunikationsparametrar hos PC: Port2 9600 bps, 7 bitar, ingen paritet, 2 stoppbit, RTS ON, XON/XOFF.

Övrigt se manual PC Etikett

**Anslutningar:**

Kabel PC till Printer: UBI 1-975580-05

Kabel PC till PTC960: UBI N-262112-00

Övrigt se leveransdokument UBI N-979165-00

**Nedladdning av fil från PC till PTC960:**

Nedladdningsprogrammet PCTCOS.EXE laddar filen (941219 kallad 980289.HEX) till handdatorn.

Val i PC: 4,I,X,2,NEJ,ENTER, FIL1 980289.HEX, YES

Val i PTC: 65>

Övrigt se dokument TELXON Operating System